ASTER GEN Cavedio User Manual

Integrazione al manuale di utilizzo di Aster Gen C :

Si procede all'inserimento dati attraverso l'interfaccia come di consueto, in particolare la definizione della località, scelta della Norma, definizione dati input generatore di calore, canale da fumo, tratto verticale, terminale ecc.

Dopo la definizione dell'ultima finestra dati riguardante la tipologia di "Terminale" cliccando il tasto "Fine"



si passa alla finestra di definizione dati "CAVEDIO":

ESEMPIO N°1



Nell'esempio aprendo la finestra "Numero di strati" si selezioni "2"

Nel caso il progetto non preveda l'intubamento o la presenza di un cavedio selezionare "0".

Il calcolo procederà senza tenere conto di alcun cavedio.

Cá	avedio	
Numero di strati	2	Strato Strato Strato
(Strato 1	Strato Strato
Forma	Circolare	
Diametro	0.00 mm	
Tipo strato	Solido	
Materiale	bricks with full structure	
Valore imposto	Conduttivita' imposta	
Conduttivita' termica λ	0.630 W/m·K	
2	Strato-2	
Forma	Circolare	
Diametro	0.00 mm	
Tipo strato	Solido	CANNA FUMARIA
Materiale	bricks with full structure	 ← →
Valore imposto	Conduttivita' imposta	
Conduttivita' termica λ	0.630 W/m·K	
mpone una temp. innite		Strato Strato Strato Strato
Y		ASTER GEN
	C:	

Alla selezione del "Numero di strati" si attivano le 2 finestre di definizione delle caratteristiche degli strati.

Di seguito si definiscono le caratteristiche dimensionali dei vari strati tenendo conto delle seguenti regole:

- Inserire sempre la dimensione esterna relativa allo strato in oggetto
- Il diametro della canna fumaria (selezionato se effettuato un calcolo in precedenza) viene caricato automaticamente (se parete doppia tiene conto della parete esterna del condotto)



Nell'esempio si considera una canna fumaria parete semplice metallica diametro 200 mm inserita in un cavedio con dimensioni interne 300x300mm ed esterne 500x500 mm con una corona d'aria tra la canna fumaria diametro 200 mm e l'interno del cavedio 300x300 mm

Quindi si avrà:

Strato1: "Gap d'Aria" : rettangolare 300x300 mm (il programma calcola il gap d'aria tra interno del cavedio 300x300 mm e il diametro 200 mm della canna fumaria)

Strato2: "Cavedio" : rettangolare 500x500 mm (il programma calcola lo spessore tra la dimensione interna ed esterna del cavedio) composto da mattoni forati con conduttività termica come da tabella (vedi Norma 15287-2)

Si impone una temperatura limite sulla parete esterna del cavedio di 50°C

Cliccando su tasto "Fine" inizia il calcolo del sistema e appare la tabella finale delle verifiche:

	Verifica	Funzionamento	Camino	Canale Fumo	Pressione [Pa]	Velocità [m/s]	Temp.Par.Est. [°C]	Relazione	Relazione	^
	ø	Pressione negativa	200 Parete Semplice Si Guarn.	180 Parete Doppia inox sp.25 Si Guarn.	22.0	1.96	75	Relazione Dettagliata	Relazione Ridotta	
	ø	Pressione negativa	220 Parete Semplice Si Guarn.	180 Parete Doppia inox sp.25 Si Guarn.	24.3	1.62	69	Relazione Dettagliata	Relazione Ridotta	
Г	ø	Pressione negativa	250 Parete Semplice Si Guarn.	180 Parete Doppia inox sp.25 Si Guarn.	26.3	1.26	62	Relazione Dettagliata	Relazione Ridotta	
-	Cavedio	Pressione	300 Parete Semplice Si	180 Parete	28.0	0.88	53	Relazione	Pelazione Didotta	-
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5	Pz>Pbc [Pa]	22 Dr(0.6) 22 Dr(4.0)							•	

Si procede a selezionare il diametro 200 mm (come da impostazione nella finestra cavedio) e si clicca il tasto "Applica soluzione al progetto"

Di seguito si posizioni il cursore sul tratto verticale della canna fumaria, premere tasto destro (la canna fumaria si colora di verde) e cliccare "proprietà"



Si apre di seguito la finestra delle proprietà con i risultati del calcolo come segue:

Risultati del calcolo : 200 Par	rete Semplice	Si Guarn.				
Temperatura uscita Massa volumica Calore specifico Calore specifico Conduttività termica Viscostà dinamica Numero di Reynolds Numero di Reynolds Numero di Reynolds Coeff. Iminare int. Coeff. Iminare est. Coeff. Iscambio termico Variaz. Pressione condotto Variaz. Pressione condotto Variaz. Pressione statica CO2 Q2 H2O N2 Temperatura parete est. Temperatura parete est. Temperatura parete int. Coefficiente di perdita cond Temp. Cavedio wall 0 Temp. Cavedio wall 3 Temp. Cavedio wall 4 Temp. Cavedio wa	103.8 °C 0.8 kg/m ² 1109.8 J/kg 0.0 W/m-K 0.021 mPa- 7637.0 [] 25.2 [] 0.0 [] 0.0 [] 25.2 [] 0.0 [] 0.0 [] 25.2 [] 0.0 [] 0.0 [] 25.2 [] 0.0 [] 0.1 W/m ² -K 4.2 W/m ² -K 4.2 W/m ² -K 4.2 W/m ² -K 4.2 % 15.3 % 73.0 % 54.9 °C 46.6 °C 0.0 [] 210.9 °C 220.0 °C 220.0 °C 220.0 °C 220.0 °C 220.0 °C	52.6 °C 0.9 kg/m² 1101.9 J/kg 0.0 W/m-K 0.019 mPa- 2478.1 [] 6.1 [] 0.0 [] 5.0 W/m²-K 3.6 W/m²-K 3.76 % 4.2 % 115.3 % 73.0 % 49.4 °C 29.0 °C 0.0 [] 20.0 °C 20.0 °C	103.8 °C 0.8 kg/m ² 1109.8 J/kg 0.0 W/m·K 0.021 mPa- 7637.0 [] 25.2 [] 0.0 [] 25.2 [] 0.0 [] 0.0 [] 25.2 [] 0.0 [] 0.0 [] 25.2 [] 0.0	115.0 °C 0.8 kg/m ² 1111.3 J/k 0.0 W/m -K 0.021 m/Pa 7532.9 [] 24.9 [] 0.0 [] 0.0 [] 24.9 [] 0.0 [] 24.9 [] 24.9 [] 0.0 [] 2.3 Pa 0.5 Pa 1.7 Pa 2.8 Pa 9.0 % 73.0 % 73.4 °C 0.8 [] 210.9 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 20.0 °C	Spostamento Sviluppo (L) Herzza III Sviluppo (L) Herzza III Sviluppo (L) Herzza III Sviluppo (L)	
ASTER GEN						

Nella parte terminale dei risultati la riga "Temp limite fumi indica il valore della temperatura fumi massima che potranno avere i fumi per rispettare il limite di 50°C (o altro limite se variato) superficiali della parete esterna del cavedio.

Nel caso si desideri variare i parametri relativi ai dati degli "Strati" è sufficiente rilanciare il calcolo con la definizione sequenziale delle finestre o cliccando (doppio clic) col tasto sinistro sul cavedio come nella figura seguente:



Si riapre di seguito la finestra di definizione del "Cavedio" e sarà possibile variare i parametri e rilanciare un

Inserimento dei dati relativi all'isolamento e al cavedio

ESEMPIO N°2

Cavedio	
Cavedio Numero di strati (0 per nessun cavedio)	Strato Strato TO TO TO TO TO TO Strato Strato Strato Strato Strato Strato
YN	ASTER GEN
🛛 Copia negli Oggetti Simili	< <u>I</u> ndietro Fine Annulla

Nell'esempio aprendo la finestra "Numero di strati" si selezioni "3"

Nel caso il progetto non preveda l'intubamento o la presenza di un cavedio selezionare "0".

Il calcolo procederà senza tenere conto di alcun cavedio.

Cavedio						
Caveo	lio	Strato				
Numero di strati (0 per nessun cavedio)	3	Strato Strato Strato				
Strato	-1	Strato Strato				
Forma	Circolare	T6				
Diametro	210.00 mm					
Tipo strato	Solido					
Materiale	Isolante Iana minerale 300 gr					
Valore imposto	Conduttivita' imposta					
Conduttivita' termica λ	0.053 W/m·K	Temp.				
Strato	-2					
Forma	Rettangolare					
Lato A	300 mm					
Lato B	300 mm	T <u>1</u>				
Tipo strato	Gap d'aria					
Strato	-3					
Forma	Rettangolare					
Lato A	500 mm					
Lato B	500	Strato				
lipo strato	Solido					
	Conduttivite' immente					
Conduttivite' termine)						
		Strato				
Impore una temp. innite		Strato				
		ASTER GEN				
10/ A						
Yer						
Copia negli Oggetti Simili Annula						

Alla selezione del "Numero di strati" si attivano le 3 finestre di definizione delle caratteristiche degli strati.

Di seguito si definiscono le caratteristiche dimensionali dei vari strati tenendo conto delle seguenti regole:

- Inserire sempre la dimensione esterna relativa allo strato in oggetto
- Il diametro della canna fumaria (selezionato se effettuato un calcolo in precedenza) viene caricato automaticamente (se parete doppia tiene conto della parete esterna del condotto)

Nell'esempio si considera una canna fumaria parete semplice metallica diametro 150 mm rivestita da un materassino in lana minerale spessore 30 mm, inserita in un cavedio con dimensioni interne 300x300mm ed esterne 500x500 mm con una corona d'aria tra il materassino diametro 210 mm e l'interno del cavedio 300x300 mm

Quindi si avrà:

Strato1: "Isolante lana minerale" : diametro int.150 diametro est. 210 mm (si inserisce il valore del diametro esterno, il programma procede a calcolare la differenza tra il diametro esterno del materassino e il diametro esterno canna fumaria)

Strato2: "Gap d'Aria" : rettangolare 300x300 mm (il programma calcola il gap d'aria tra interno del cavedio 300x300 mm e il diametro 210 mm del materassino)

Strato3: "Cavedio" : rettangolare 500x500 mm (il programma calcola lo spessore tra la dimensione interna ed esterna del cavedio) composto da mattoni forati con conduttività termica come da tabella (vedi Norma 15287-2)

х Risultati del calcolo Temp.Par.Est. . Verifica Canale Fumo Pressione [Pa] Velocità [m/s] Relazione Scelta Funzionamento Camino Relazione [°C] 150 Paret 30 Parete Pressione Relazione Relazione Ridotta Г 82 Semplice Si Semplice Si 5.4 2.33 79 negativa Dettagliata Guarr 140 Parete 150 Parete Pressione Relazione Г 0 2.01 8.4 75 Semplice Si Semplice Si Relazione Ridotta negativa Dettagliata Guarn Guarn 150 Parete Semplice Si 150 Parete Pressione Relazione Dettagliata \mathbf{V} \checkmark 10.5 1.75 71 Relazione Ridotta Semplice Si negativa Guarn. Guarn. 160 Parete 150 Parete Pressione Relazione 1.54 67 11.6 lice S Relazione Ridotta E CASO-1 E CASO-2 E CASO-3 E CASO-4 Mote F Variabile Gen. 1 ON 100% Stato accensione Pressione [Pa] 10.5>(4.1) Pressione Pz>Pbc [Pa] 10.5>(4.0) • 1 -0.9 0.8 -0.7 -0.6 05-0.4 -0.3 -02-01 0 Applica soluzione al Progetto Chiudi

Cliccando su tasto "Fine" inizia il calcolo del sistema e appare la tabella finale delle verifiche:

Si procede a selezionare il diametro 150 mm della canna fumaria e si clicca il tasto "Applica soluzione al progetto"

Di seguito si posizioni il cursore sul tratto verticale della canna fumaria, premere tasto destro (la canna fumaria si colora di verde) e cliccare "proprietà"



Si apre di seguito la finestra delle proprietà con i risultati del calcolo come segue:

Risultati del calcolo : 150 Pa	rete Semplice	Si Guarn.				X
Risultati del calcolo : 150 Pa Temperatura uscita Massa volumica Calore specifico Condutività termica Viscosità dinamica Numero di Reynolds Numero di Nusselt Fattore attrito tubo r Fattore attrito tubo r Fattore attrito tubo r Coeff. liminare int. Coeff. scambio termico Variaz. Pressione est. Coeff. scambio termico Variaz. Pressione raccordo Pressione statica CO2 funi anidri CO2 N2 Temperatura parete est. Temperatura parete int. Coefficiente di perdita cond Coefficiente di perdita cond Temp. Cavedio wall 0 Temp. Cavedio wall 1 Temp. Cavedio wall 3 Temp. Cavedio wall 4 Temp. Cavedio wall 5	rete Semplice 100.2 °C 0.8 kg/m² 1109.3 J/kg 0.0 W/m·K 0.021 mPa- 10227.7 [] 35.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 1.1 Pa 2.2 Pa 16.1 Pa 9.0 % 7.6 % 4.2 % 15.3 % 73.0 % 70.8 °C 57.0 °C 0.0 [] 0.6 [] 1.2 [] 20.0 °C 154.8 °C 139.3 °C 62.7 °C 20.0 °C	Si Guarn. 66.2 °C 0.9 kg/m² 1104.0 J/kg 0.0 W/m²-K 0.020 mPa- 3227.6 [] 9.6 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 0.0 [] 5.0 W/m²-K 0.2 Pa 13.6 Pa 9.0 % 7.6 % 4.2 % 15.3 % 73.0 % 49.4 °C 32.7 °C 0.0 [] 1.2 [] 20.0 °C 155.7 °C 61.5 °C 36.6 °C 20.0 °C	100.2 °C 0.8 kg/m ² 1109.3 J/kg 0.0 W/m·K 0.021 mPa- 10227.7 [] 35.0 [] 0.0 [] 11.3 W/m ² .K 6.1 W/m ² ·K 6.1 W/m ² ·K 15.3 % 7.6 % 4.2 % 15.3 % 73.0 %	115.5 °C 0.8 kg/m² 1111.4 J/kg 0.0 W/m K 0.021 mPa 10039.0 [] 34.4 [] 0.0 [] 11.2 W/m² 8.0 W/m²-H 4.7 Pa 1.2 Pa 2.3 Pa 22.8 Pa 9.0 % 7.6 % 4.2 % 15.3 % 73.0 % 90.0 °C 80.2 °C 0.0 [] 1.2 [] 20.0 °C 63.1 °C 37.3 °C 26.2 °C 20.0 °C	Spostamento Sviluppo (L) Htezza inizio spostamento (Hi)	Sviluppo (L)
Temp. Cavedio wall 6	20.0 °C	20.0 °C	20.0 °C	20.0 °C		ltez

La tabella dei risultati evidenzia i valori delle temperature calcolate sulla superficie dei vari strati;

wall0= Temperatura fumi all'interno della canna fumaria

- wall1= Temperatura fumi sulla superficie esterna della canna fumaria
- wall2= Temperatura fumi sulla superficie esterna del materassino isolante
- wall3= Temperatura fumi sulla superficie interna del cavedio
- wall4= Temperatura fumi sulla superficie esterna del cavedio
- wall..... eventuali temperature per ulteriori strati (se presenti fino ad un massimo di 7)

Nel caso si desideri variare i parametri relativi ai dati degli "Strati" è sufficiente rilanciare il calcolo con la definizione sequenziale delle finestre o cliccando (doppio clic) col tasto sinistro sul cavedio come nella figura seguente:



Si riapre di seguito la finestra di definizione del "Cavedio" e sarà possibile variare i parametri e rilanciare un Inserimento dei dati relativi all'isolamento e al cavedio